

## iFi 悦尔法固件升级教程 (iFi USB Audio\_SE\_Driver)


注意：本教程适用于采用“iFi USB Audio\_SE\_Driver”驱动力的 iFi 悦尔法设备，如 UNO、GO link 等。仅适用于 Windows 系统。

1、下载并安装应用程序【iFi\_Tool\_V1.1 (SXW).exe】。




2、点击运行【iFi\_Tool\_V1.1 (SXW).exe】。Windows SmartScreen 可能会警告您不要运行该程序。此时请点击【More info】（更多信息）然后点击【Run anyway】（无论如何都运行这个程序），让应用程序安装在您的 PC/笔记本电脑上。

3、




确保您需要升级的设备已经连接至电脑且开机。

4、




程序将显示设备的当前固件版本。

5、




单击【File】（文件），并找到您下载的固件。

6、




查找新的下载内容。找到需升级设备所对应的【Hex】文件，选择并单击【打开】。

7、




单击【Start】（开始）按钮，以安装固件。

8、




单击【确定】。请不要断开设备，只需耐心等待。固件将在 1 分钟内完成升级。

9、



固件更新成功。

10、



再次运行【iFi\_Tool\_V1.1 (SXW).exe】应用程序，可检测设备当前固件版本。